



DELTACO GAMING

GAM-203 4222485



DELTA
CO

PC GAMING HEADSET

DAN	Brugermanual	LAV	Lietošanas pamācība
DEU	Benutzerhandbuch	LIT	Naudojimo instrukcija
ENG	User manual	NLD	Gebruiksaanwijzing
EST	Kasutusjuhend	NOR	Brukermanual
FIN	Käyttöopas	POL	Instrukcja obsługi
FRA	Manuel d'utilisation	SPA	Manual del usuario
HUN	Felhasználói kézikönyv	SWE	Användarmanual



1. Ørepuder
2. Mikrofon
3. Pandebånd
4. Højtaler element
5. Lydstyrke kontrol
6. Mikrofonskifte (tænd/sluk)

Brug

Før du tager headsettet på, skal du sænke lydstyrken til et minimum, derefter sætte headsettet på og derefter langsomt skru op for lydstyrken til et behageligt lytteniveau.

Tilslut headsettet til din pc med 2x3,5 mm-kablet. Hvis du har en pc med 1x3,5 mm, kan du bruge 2x 3,5 mm til 1x 3,5 mm-adapteren. Det burde virke med det samme. Hvis ikke, skal du gå ind i dine lydindstillinger og indstille den som højtaler og som mikrofon på din computer.

Rengøring

Rengør den med en tør klud, brug et mildt rengøringsmiddel til hårdere pletter, og tør efter med en tør klud.

Advarselsinstruktioner

1. For at undgå elektrisk stød, må du ikke adskille produktet selv. I tilfælde af reparationer er nødvendige, kontakt enten forhandleren eller en autoriseret elektriker.
2. Beskyt enheden mod stænk af vand og andre væsker.
3. Placer ikke tunge genstande på enheden.
4. Udsæt ikke produktet for fysisk stød eller overdrevne vibrationer.

Garanti

Se venligst www.deltaco.eu for garantioplysninger.

Støtte

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu. Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder EC-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted til genbrug af elektriske og elektroniske enheder. Yderligere oplysninger fås hos din kommune, din kommunes renovatsservice eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

1. Ohrpolster
2. Mikrofon
3. Kopfbügel
4. Lautsprecher-element
5. Lautstärkeregel
6. Mikrofon-Schalter (Ein/Aus)

Verwendung

Bevor Sie das Headset aufsetzen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein Minimum eingestellt ist, und erhöhen Sie die Lautstärke während der Verwendung schrittweise auf eine angenehme Hörlautstärke.

Verbinden Sie das Headset über das 2x3,5-mm-Kabel mit Ihrem PC. Wenn Sie einen PC mit 1x3,5 mm haben, können Sie den 2x 3,5 mm auf 1x 3,5 mm Adapter verwenden. Es sollte sofort funktionieren. Wenn nicht, gehen Sie zu Ihren Audioeinstellungen und stellen Sie es als Lautsprecher und Mikrofon in Ihrem Computer ein.

Reinigung

Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Bei hartnäckigeren Flecken verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.

Warnhinweise

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich im Falle einer erforderlichen Reparatur entweder an den Händler oder einen zugelassenen Elektriker.
2. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und anderen Flüssigkeiten.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
4. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen oder übermäßigen Vibrationen aus.

Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter www.deltaco.eu.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.deltaco.eu. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu.



Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem kommunalen Entsorgungsdienst oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

1. Earpads
2. Microphone
3. Headband
4. Speaker element
5. Volume control
6. Microphone switch (on/off)

Use

Before putting on the headset, make sure the volume is set at a minimum, and while using it gradually increase the volume to a comfortable listening level.

Connect the headset to your PC with the 2x3,5 mm cable. If you have a PC with 1x3,5 mm, you can use the 2x 3,5 mm to 1x 3,5 mm adapter. It should work immediately. If not, then go to your audio settings and set it as the speaker and as a microphone in your computer.

Cleaning

Clean it with a dry cloth, for tougher stains use a mild detergent and wipe off with a dry cloth.

Warning instructions

1. To avoid electric shock, do not disassemble the product by yourself. In case repairs are needed either contact the retailer or an authorized electrician.
2. Protect the device from splashes of water and other liquids.
3. Do not place any heavy objects on the device.
4. Do not expose the product to physical shock or excessive vibrations.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu. Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/ EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

1. Kõrvapadjad
2. Mikrofon
3. Peavõru
4. Kõlari element
5. Helitugevuse nupp
6. Mikrofoni lüliti (sisse/välja)

Kasutamine

Enne peakomplekti pähe panemist veenduge, et helitugevus on seatud minimumile, ning suurendage selle kasutamise ajal järk-järgult helitugevust mugava kuulamistasemeni.

Ühendage peakomplekt arvutiga 2x3,5 mm kaabli abil. Kui teil on 1x3,5 mm pesaga arvuti, saate kasutada 2x 3,5 mm – 1x 3,5 mm adapterit. See peaks kohe töötama. Kui mitte, siis avage oma helisätted ja määrake see oma arvuti kõlariks ja mikrofoniks.

Puhastamine

Puhastage seda kuiva lapiga, tugevamate plekkide puhul kasutage õrna puhastusainet ja kuivatage kuiva lapiga.

Hoiatusjuhised

1. Elektrilöögi vältimiseks ärge demonteerige seda toodet ise. Remondi vajamisel pöörduge kas müüja või volitatud elektriiku poole.
2. Kaitske seadet vee ja muude vedelike pritsmete eest.
3. Ärge asetage raskeid esemeid seadmele.
4. Ärge laske tootel puutuda kokku füüsiliste löökide või liigsete vibratsioonidega.

Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.

Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu. Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.



Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine EÜ direktiiv 2012/19/ EL.

Seda toodet ei tohi käsitseda tavapäraste majapidamisjäätmetena, vaid see tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumispunkti. Täiendav teave on saadaval teie omavalitsusel, teie omavalitsuse jäätmekäitlusteenusel või müüjalt, kelle käest te toote ostsite.

1. Korvatyyny
2. Mikrofoni
3. Päänauha
4. Kaiutinelementti
5. Äänenvoimakkuuden säätö
6. Mikrofonikytkin (päälle/pois)

Käyttö

Ennen kuin laitat kuulokkeen päälle, varmista, että äänenvoimakkuus on asetettu minimiin ja lisää sitä käyttäessäsi äänenvoimakkuutta vähitellen mukavaan kuuntelutasoon.

Liitä kuulokkeet tietokoneeseen 2x3,5 mm: n kaapelilla. Jos sinulla on tietokone, jonka koko on 1x3,5 mm, voit käyttää 2x 3,5 mm - 1x 3,5 mm sovitinta. Sen pitäisi toimia välittömästi. Jos ei, siirry ääniasetuksiin ja aseta se kiihtitimeksi ja mikrofoniksi tietokoneessa.

Puhdistus

Puhdista se kuivalla liinalla, kovempien tahrojen varalta käytä mietoja pesuainetta ja pyyhi kuivalla liinalla.

Varoitusohjeet

1. Sähköiskun välttämiseksi älä pura tuotetta itse. Jos korjausta tarvitaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan.
2. Suojaa laite veden ja muiden nesteiden roiskeilta.
3. Älä aseta raskaita esineitä laitteeseen.
4. Älä altista tuotetta fyysiselle iskulle tai liialliselle värinälle.

Takuu

Katso takuutiedot osoitteesta www.deltaco.eu.

Tuki

Lisätietoja tuotetiedoista löytyy osoitteesta www.deltaco.eu. Ota yhteyttä sähköpostitse: help@deltaco.eu.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen EY-direktiivi 2012/19/EU.

Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on palautettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Lisätietoja saat kuntasi, kunnan jätehuoltopalveluilta tai jälleenmyyjältä, josta olet ostanut tuotteen.

1. Coussinets d'oreille
2. Microphone
3. Bandeau
4. Élément de l'haut-parleur
5. Réglage du volume
6. Interrupteur du microphone (marche/arrêt)

Utilisation

Avant de mettre le casque, assurez-vous que le volume est réglé au minimum et, pendant l'utilisation, augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

Connectez le casque à votre PC à l'aide du câble 2x3,5 mm. Si vous avez un PC avec 1x3,5 mm, vous pouvez utiliser l'adaptateur 2x 3,5 mm vers 1x 3,5 mm. Il devrait fonctionner immédiatement. Si ce n'est pas le cas, allez dans vos paramètres audio et réglez-le comme haut-parleur et comme microphone dans votre ordinateur.

Nettoyage

Nettoyez-le avec un chiffon sec. Pour les taches plus tenaces, utilisez un détergent doux et essuyez-le avec un chiffon sec.

Instructions d'avertissement

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas le produit vous-même. Si des réparations sont nécessaires, contactez le détaillant ou un électricien agréé.
2. Protégez l'appareil des éclaboussures d'eau et d'autres liquides.
3. Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.
4. Ne pas exposer le produit à des chocs physiques ou à des vibrations excessives.

Garantie

Veillez consulter le site www.deltaco.eu pour obtenir des informations sur la garantie.

Assistance

Pour de plus amples informations sur les produits, voir : www.deltaco.eu. Contactez-nous par courriel : help@deltaco.eu.



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques Directive européenne 2012/19/EU.

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.

1. Fülvédők
2. Mikrofon
3. Fejpánt
4. Hangszóró elem
5. Hangerő-szabályzó
6. Mikrofonkapcsoló (be/ki)

Használat

Mielőtt felveszi a fejhallgatót, győződjön meg róla, hogy a hangerő minimálisra van állítva, és használat közben fokozatosan növelje a hangerőt a kényelmes hallgatási szintre.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógéphez a 2x3,5 mm-es kábellel. Ha 1x3,5 mm-es PC-je van, akkor használhatja a 2x 3,5 mm-es adaptert 1x 3,5 mm-re. Azonnal működnie kell. Ha nem, akkor menjen a hangbeállításokhoz, és állítsa be hangszórónak és mikrofonnak a számítógépen.

Tisztítás

Száraz ruhával tisztítsa meg, a keményebb foltokhoz használjon enyhe mosószert, és szárass ruhával törölje le.

Figyelmeztetéseket tartalmazó utasítások

1. Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket saját maga. Abban az esetben, javítások lesznek szükségesek, vagy a kiskereskedőhöz vagy egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőhöz forduljon.
2. Védje a készüléket a víz és más folyadékok fröccsenésétől.
3. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
4. Ne tegye ki a terméket fizikai megrázkódtatásnak vagy túlzott vibrációnak.

Jótállás


Jótállásra vonatkozó információért látogasson el a www.deltaco.eu weboldalra.

Támogatás

További, a termékre vonatkozó információ a www.deltaco.eu weboldalon érhető el.

Lépjön kapcsolatba velünk e-mailben: help@deltaco.eu.

 Elektromos és elektronikus eszközök kidobása Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve

 Ezt a terméket nem szabad szokásos háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. További információ az Ön településén, a település hulladékkezelési szolgálatánál vagy annál a kiskereskedőnél érhető el, akinek megvásárolta a terméket.

1. Ausu spilventípi
2. Mikrofon
3. Galvas lente
4. Skaļruņa elements
5. Skaļuma regulēšanas slēdzis
6. Mikrofona slēdzis (ieslēgts/izslēgts)

Lietošana

Pirms austiņu uzlikšanas pārļiecinieties, ka skaļums ir iestatīts uz minimālo līmeni, un lietošanas laikā pakāpeniski palieliniet skaļumu līdz ērtam klausīšanās līmenim.

Savienojiet austiņas ar datoru, izmantojot 2x3,5 mm kabeli. Ja jums ir dators ar 1x3,5 mm, varat izmantot 2x 3,5 mm uz 1x 3,5 mm adapteri. Tam būtu jādarbojas nekavējoties. Ja tā nav, atveriet audio iestatījumus un datorā iestatiet to kā skaļruni un mikrofonu.

Tīrīšana

Notīriet to ar sausu drānu, bet, lai notīrītu smagākus traipus, izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet to ar sausu drānu.

Brīdinājuma norādījumi

1. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neizjauciet izstrādājumu pašī. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvaroto elektriķi.
2. Sargājiet ierīci no ūdens un citu šķidrumu šļakatām.
3. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz ierīces.
4. Nepakļaujiet izstrādājumu fiziskiem triecieniem vai pārmērīgai vibrācijai.

Garantija


Garantijas informāciju skatiet www.deltaco.eu.

Atbalsts

Plašāka informācija par produktu atrodama vietnē www.deltaco.eu. Sazinieties ar mums pa e-pastu: help@deltaco.eu.



Elektronisko un elektronisko ierīču iznīcināšana EK Direktīva 2012/19/ES

 Šis produkts nav jāizmet kā parastie sadzīves atkritumi, bet ir jānodod savākšanas punktā elektronisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Papildinformāciju varat saņemt savā pašvaldībā, pašvaldības atkritumu savākšanas dienestos vai no mazumtirgotāja, no kura iegādājāties šo produktu.

1. Ausinių pagalvėlės
2. Mikrofonas
3. Galvos juosta
4. Garsiakalbis
5. Garsumo valdymas
6. Mikrofono jungiklis (įjungti / išjungti)

Naudojimas

Prieš užsidėdami ausines įsitikinkite, kad garsumas nustatytas minimalus, o naudodamiesi ausinėmis palaipsniui didinkite garsumą iki patogaus klausymosi lygio.

Prijunkite ausines prie kompiuterio 2x3,5 mm kabeliu. Jei kompiuteryje yra 1x3,5 mm jungtis, galite naudoti 2x 3,5 mm į 1x 3,5 mm adapterį. Turėtų veikti iš karto. Jei ne, eikite į garso nustatymus ir nustatykite jį kaip kompiuterio garsiakalbį ir mikrofoną.

Valymas

Valykite sausu skudurėliu, o sunkenėms dėmėms išvalyti naudokite švelnų ploviklį ir nuvalykite sausu skudurėliu.

Saugumo įspėjimai

1. Siekdami išvengti elektros smūgio, neišardykite gaminio patys. Prireikus atlikti remonto darbus, kreipkitės į pardavėją arba į kvalifikuotą elektriką.
2. Saugokite įrenginį nuo vandens ir kitų skysčių.
3. Nedėkite ant įrenginio jokių sunkių daiktų.
4. Gaminys negali būti veikiamas fizinių smūgių ar pernelyg didelės vibracijos.

Garantija

Garantijos informaciją rasite svetainėje: www.deltaco.eu.

Pagalba

Daugiau informacijos apie gaminį rasite svetainėje: www.deltaco.eu. Susisiekite su mumis el. paštu: help@deltaco.eu.



Elektrinių ir elektroninių prietaisų šalinimas EB direktyva 2012/19/ES

Šio gaminio negalima laikyti įprasta buitine atlieka, ji reikia pridurti elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punkte. Daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje, savivaldybės atliekų šalinimo tarnyboje arba mažmeninėje parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

1. Oorkussens
2. Microfoon
3. Hoofdband
4. Luidspreker-element
5. Volumeregeling
6. Microfoonschakelaar (aan/uit)

Gebruik

Zet het volume op een minimum voordat u de headset opzet, en verhoog het volume tijdens het gebruik geleidelijk tot een comfortabel luisterniveau.

Sluit de headset aan op uw PC met de 2x3,5 mm kabel. Als u een PC met 1x3,5 mm hebt, kunt u de adapter 2x 3,5 mm naar 1x 3,5 mm gebruiken. Het zou onmiddellijk moeten werken. Zo niet, ga dan naar uw audio-instellingen en stel deze in als luidspreker en als microfoon in uw computer.

Schoonmaken

Maak het schoon met een droge doek, gebruik een mild schoonmaakmiddel voor hardnekkige vlekken en veeg het af met een droge doek.

Waarschuwingeninstructies

1. Demonteer het product niet zelf om elektrische schokken te voorkomen. Als er reparaties nodig zijn, neem dan contact met de verkoper of een erkende elektricien op.
2. Bescherm het apparaat tegen spatwater en andere vloeistoffen.
3. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
4. Stel het product niet bloot aan fysieke schokken of overmatige trillingen.

Garantie

Zie www.deltaco.eu voor informatie over garantie.

Ondersteuning

Meer informatie over het product is te vinden op www.deltaco.eu. Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten EG-richtlijn 2012/19/EU

Dit product mag niet worden behandeld als regulier huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij je gemeente, de afvalverwerkingsdiensten van je gemeente of de winkelier waar je het product hebt gekocht.

1. Øreputer
2. Mikrofon
3. Pannebånd
4. Høyttalerelement
5. Volumkontroll
6. Mikrofonbryter (på/av)

Bruk

Før du tar på deg hodesettet, må du sørge for at volumet er satt til et minimum, og mens du bruker det, må du gradvis øke volumet til et behagelig nivå.

Koble hodesettet til PC-en med 2x3,5 mm-kabelen. Hvis du har en PC med 1x3,5 mm, kan du bruke 2x 3,5 mm til 1x 3,5 mm-adapteren. Det skal fungere umiddelbart. Hvis ikke, da går du til lydinnstillingene og angir den som høyttaler og mikrofon på datamaskinen.

Rengjøring

Rengjør den med en tørr klut, bruk et mildt rengjøringsmiddel og tørk av med en tørr klut ved sterkere flekker.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. For å unngå elektrisk støt, ikke demonter produktet selv. I tilfelle reparasjoner er nødvendig, kontakt enten forhandleren eller en autorisert elektriker.
2. Beskytt enheten mot sprut av vann og andre væsker.
3. Ikke plasser tunge gjenstander på enheten.
4. Ikke utsett produktet for fysisk støt eller overdrevne vibrasjoner.

Garanti

Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon.

Brukerstøtte

Mer om produktinformasjon finner du på www.deltaco.eu. Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu.



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr EC-direktiv 2012/19/EU

Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, men må returneres til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes renovasjonstjenester eller forhandleren der du kjøpte produktet ditt.

1. Słuchawki douszne
2. Mikrofon
3. Pałak
4. Element głośnika
5. Regulacja głośności
6. Przełącznik mikrofonu (wł./wył.)

Użycie

Przed założeniem zestawu słuchawkowego należy upewnić się, że głośność jest ustawiona na minimum, a podczas korzystania z niego stopniowo zwiększać głośność do komfortowego poziomu odsłuchu. Podłączyć zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą kabla 2x3,5 mm. W przypadku komputera z gniazdem 1x3,5 mm można użyć przejściówki 2x 3,5 mm na 1x 3,5 mm. Powinno działać natychmiast. Jeśli nie, należy przejść do ustawień audio i ustawić jako głośnik i mikrofon w komputerze.

Czyszczenie

Zwycięć suchą szmatką, w przypadku silniejszych zabrudzeń użyć łagodnego detergentu i wytrzeć suchą szmatką.

Instrukcje ostrzegawcze

1. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy samodzielnie demontować produktu. W przypadku konieczności naprawy proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym elektrykiem.
2. Chronić urządzenie przed rozpryskami wody i innych płynów.
3. Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
4. Nie należy narażać produktu na wstrząsy fizyczne lub nadmierne wibracje.

Gwarancja

Informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie www.deltaco.eu.

Wsparcie techniczne

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.deltaco.eu. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: help@deltaco.eu.



Utilizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/UE

Ten produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad domowy, ale musi zostać zwrócony do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy, w gminnym zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy detalicznego, u którego zakupiono produkt.

1. Almohadillas
2. Micrófono
3. Diadema
4. Altavoz
5. Control de volumen
6. Interruptor del micrófono (encendido/apagado)

Uso

Antes de ponerse los auriculares, asegúrese de que el volumen esté ajustado al mínimo y, mientras los utiliza, aumente gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.

Conecte los auriculares a su PC con el cable de 2x3,5 mm. Si tiene un PC con 1x3,5 mm, puede utilizar el adaptador de 2x 3,5 mm a 1x 3,5 mm. Debería funcionar inmediatamente. Si no funciona, vaya a la configuración de audio y configúrelo como altavoz y como micrófono en su ordenador.

Limpieza

Límpielo con un paño seco, para las manchas más difíciles utilice un detergente suave y pase un paño seco.

Instrucciones de advertencia

1. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el producto usted mismo. En caso de que sean necesarias reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor o con un electricista autorizado.
2. Proteja el aparato de salpicaduras de agua y otros líquidos.
3. No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
4. No exponga el producto a golpes físicos o vibraciones excesivas.

Garantía

Consulte www.deltaco.eu para obtener información sobre la garantía.

Servicio técnico

Más información sobre el producto en www.deltaco.eu
 Contacte con nosotros por correo electrónico: help@deltaco.eu.



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva 2012/19/UE de la CE

Este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en los servicios de eliminación de residuos de su municipio o en el establecimiento donde adquirió el aparato.

1. Öronkuddar
2. Mikrofon
3. Huvudbygel
4. Högtalarelement
5. Volymlkontroll
6. Mikrofon-switch (av/på)

Användning

Innan du sätter på headsetet, se till att volymen är inställd på ett minimum, och öka volymen gradvis till en bekväm lyssnarnivå medan du använder den.

Koppla headsetet till din dator med 2x3,5 mm-kabeln. Om du har en PC med 1x3,5 mm kan du använda 2x 3,5 mm till 1x 3,5 mm adaptern. Det borde fungera omedelbart. Om inte, gå då till dina ljudinställningar och ställ in den som högtalare och som mikrofon i din dator.

Rengöring

Rengör den med en torr trasa, för tåligare fläckar använd ett mild tvättmedel och torka av med en torr trasa.

Varningsinstruktioner

1. För att undvika elektriska stötar, demontera inte produkten själv. Om reparationer behövs, kontakta antingen återförsäljaren eller en auktoriserad elektriker.
2. Skydda enheten från stänk av vatten och andra vätskor.
3. Placera inga tunga föremål på enheten.
4. Utsätt inte produkten för fysiska stötar eller överdrivna vibrationer.

Garanti

Vänligen se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.
 Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste återlämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska enheter. Ytterligare information finns hos din kommun, din kommuns avfallshantering eller återförsäljaren där du köpte din produkt.



DELTACO GAMING

